

# IX801H 数字电影服务器

## 快速操作指南

普通版

北京中科智网科技有限公司

## 保修凭证

销售单位 \_\_\_\_\_  
购买地址 \_\_\_\_\_  
联系电话 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_  
产品名称 \_\_\_\_\_ 产品型号 \_\_\_\_\_  
产品编号 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
经销商(盖章)

### 声明：

- 1.本保修卡之包换保修条例只在中国大陆地区适用；
- 2.如有其他有关售后服务之条例、条例与本条例冲突的，按照本条例执行；
- 3.如本条例之内客与国家法规有冲突的，按国家法规执行；
- 4.北京中科智网科技有限公司保留对保修条款的修改和解释权，如有变更，不再另行通知。

### 邮寄地址：

北京中科智网科技有限公司  
售后服务部  
北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座601  
邮编：100089

### 服务热线：

电话：(010)62129380  
电话：4000002131

## 产品保修条款

### 尊敬的客户：

衷心感谢您选用中科智网科技有限公司产品!为了便于我们给您提供更满意的服务，同时也更好的保障您的权益，请您购买机器后认真阅读此保修卡并妥善保存。

### 产品保修卡条款说明：

本条款适于北京中科智网科技有限公司的主板、整机类产品，凡购买北京中科智网科技有限公司的产品，均享受本公司提供的售后服务。

对于本公司生产之产品我们承诺：整机一年，其他参照国家三包规定，具体保修卡内客如下：

- 1.从产品购买之日起15天内，如产品出现质量问题(机壳小划痕属正常现象),客户持本保修卡和发票包换良品；
- 2.从产品购买之日起第15天到第12个月内，如产品出现质量问题，客户持本保修卡和发票，公司提供免费维修服务；
- 3.在包换期内的产品，如因产品停产或其他特殊原因无法提供同型号新品的，公司以不低于原产品同档次新产品更换。如无同档次新产品的，则提供更高级新产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
- 4.在免费保修期内的产品，如损坏程度严重无法维修或该型号配件已停止供货的，公司提供不低于原产品规格的产品更换。如无同档次产品的，提供更高级产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
- 5.超出免费保修期的产品，如遇损坏程度严重、无配件供应或其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；
- 6.客户更换或维修后，享受服务的日期仍按原购买之日计算；
- 7.包换保修条款仅限于主机，包装及各类线材、技术资料等附件不在包换保修范围内；
- 8.如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请保留好您的维修凭证；
- 9.以下情况不再包换、保修范围内，但提供维修服务，只收取材料费：
  - (1)超过包换、保修有效期的；
  - (2)产品编号被涂改、去除、调换等一切人为因素，包括未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - (3)由于火灾、地震、风灾、水灾、雷击等人力不可抗拒之自然灾害以及受潮或异常电压、遭受外力打击等外部原因导致故障和损害的；
  - (4)客户私自拆机、自行维修、改装或由未经本公司授权的机构或个人维修而导致损坏的；
  - (5)购买后因不良运输、搬运造成损坏的。

### 注意事项：

- 1.客户在要求服务时，应出示此保修卡和有效购买发票。请客户务必妥善保管；
- 2.客户资料务必真实、准确，否则因此造成的权益损失由客户自负；
- 3.保修卡必须加盖经销商印章方有效。如无印章的，请立即找经销商加盖；
- 4.经销商向您做出的非我公司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。

## 重要说明：

1. 为保护设备硬盘，需要关机时，请先返回主界面按“关机”键根据提示信息关机。
2. 下载影片内容的移动硬盘文件系统应为FAT32或NTFS，且只有一个分区。
3. 设备配套有蓝牙WiFi模块，模块直接插入后面板USB3.0接口，开机设备自动识别。
4. 设备除本机面板按键操作外，可使用安卓手机APP通过蓝牙模块操控。手机APP下载见下面二维码（选择放映队版本）。
5. 电影数字节目管理中心联系电话：温峤 010-86091023

中科智网售后联系电话：13911750024



电影数字节目管理中心  
公众号



浏览器扫码下载安卓手机APP



中科智网公众号

# 设备连接示意图

前面板示意图




- ① 电源开关
- ② 指示灯
- ③ USB3.0端口
- ④ 操作按键
- ⑤ 液晶显示屏

后背板示意图



- ① 天线接口（选配）
- ④ 接地柱
- ⑦ 5.1声道接口
- ⑩ 网口
- ② USB3.0接口
- ⑤ HDMI接口
- ⑧ 数字音频接口（同轴、光纤）
- ⑪ 通讯模块（选配）
- ③ HDMI接口（选配）
- ⑥ RS232接口（选配）
- ⑨ USB2.0接口
- ⑫ 电源接口

播放器连接示意图



蓝牙模块连接示意图



# 启动和关闭服务器

## 服务器操作指南 开机

### 开机操作


- 再次确认数字电影服务器与投影机、音频放大器、音箱已正确连接，插好电源插头。
- 开启电源，数字电影服务器启动并自动检测，启动过程大概需要30~60秒。机器启动过程液晶显示如图所示



## 服务器操作指南 关机

在操作主界面，按右侧“关机”键。进入关机确认页面，如下图所示：

按“返回”键，取消关机操作，返回操作主界面；按“确定”键，数字电影服务器进入关机状态，液晶屏将显示“关机结束请断电”字样，如下图所示：



**注意：**请每次都正常按“关机”键正常关机；异常断电或者强制切断服务器电源会带来磁盘损坏等问题。

# 通过移动硬盘下载播放内容



★移动硬盘文件系统为FAT32或者NTFS，必须只有一个分区。

播放	4G 定位失败	测试
下载	2022-07-28 11:17	维护
删除		增值
无线		关机

★下载广告和短片流程同“下载影片”。

下载广告	下载影片
	下载kdm密钥
下载短片 (选配)	返回

自动下载
手动下载
返回

影片、广告和短片下载

图片	角标
音乐	返回

下载XX
删除XX
返回

图片、音乐和角标下载

请插入XX下载盘!

确定  
返回

1. 电影移动硬盘目录：  
/DMS\_HDD/DCPLIST/ 影片目录（每个影片建立一个片名目录，在该目录下存储影片文件）  
/DMS\_HDD/MOVIEKDM/ 影片KDM（授权文件存储在该目录下）

2. 广告/图片/角标/音乐/短片在移动硬盘目录如下：

```



/DMS_HDD
/ADLIST2/****.mp4 (广告)
/PIC/****.jpg (图片)
/LOGO/****.jpg (角标)
/MUSICLIST/****.mp3 (音乐)
/SHORTMOVIE/****.mp4 (短片)
    
```

✓001 内容	上页
✓002 内容	下页
003 内容	下载
004 内容	返回

成功下载: 4	
本地存在: 0	详细
下载失败: 0	继续
总共选择: 4	退出

# 内容播放

★液晶屏在内容播放过程中将退出菜单状态并显示视频，此时连续两次按“停止”键，可返回菜单状态



## 网络状态查询

当设备完成网络设置与连接后，可在主菜单“无线”->“网络信息”页面查询维护网络状态，信息如下所示

WIFI IP:127.0.0.1 联网成功  
 以太网IP:192.168.1.98 联网成功  
 LTE IP:10.160.105.85  
 VPN:10.19.0.146  
 蓝牙设备: IX801'  
 BD Address:E0:E1:A9:34:D8:7C  
 Service Classes: Telephony

[返回](#)

**WiFi:** “联网成功”表示WiFi连接公网正常  
**以太网IP:** “联网成功”表示RJ45网口连接公网正常  
**LTE IP:** 显示地址（不是127.0.0.1），表示4G/5G网络连接正常  
**VPN:** 设备调试用信息  
**蓝牙设备:** 蓝牙设备名称，可用于搜索蓝牙设备  
**BD Address:** 蓝牙设备地址  
**Service Classes:** 蓝牙设备调试用信息

## 片源，密钥和解码卡号说明

### 操作指南 影片片源示例

- 电影“我和我的父辈”片源示例（电影可以直接放在移动硬盘根目录下或者根目录下的二级目录）

文件夹: 我和我的父辈\_c844919bce3d

ASSETMAP.xml	2 KB
CPL_a345389f-7a95-477c-9dd3-c844919bce3d.xml	6 KB
picture_3cc1fd6f-a654-42cb-9e26-f97dcf37b75a.mxf	6,898,683 KB
PKL_88830659-eac2-4ecd-afb7-a94ba95d81a0.xml	6 KB
VOLINDEX.xml	1 KB


### 操作指南 影片密钥说明

密钥示例（其中“解码卡号”应与服务器机器编号页“解码卡号”显示一致）

解密卡号

影片名称

• KDM\_夺冠\_FOR\_78141\_cert\_27315E9371FC4ADCBEEEDFC0C5210878.xml



- 磁盘修复: 修复硬盘文件系统，需要耐心等待，期间请勿断电
- 属性: 显示时间/IP地址/磁盘容量/磁盘速率/视频输出/音频输出/音量等数据
- 恢复出厂设置: 播放器初始化
- 编号: 显示播放器出厂编号
- 试拍: 测试拍照是否正常
- 网络: 设备网络连接的情况



### IX801H不再使用黄卡解码卡

IX801H注册后已内置解码卡，解码卡号可在服务器机器编号页查询（在“诊断”界面，选择“编号”）右图红框内为解码卡号

机器编号: 001240Se28dc

78141 (红框)

已注册

设备编号: 001240Se28dc

解码卡号: 78141

注册状态: 已注册

[返回](#)



# APP登录与蓝牙连接

★开启手机蓝牙  
打开APP



点击首页登录图标，  
按要求输入登录名和  
密码登录。登录名和  
密码请和院线联系。

## APP登录



① 点击主页下方的“播放”图标



② 在“播放”页面“发现”菜单  
下打开“搜索”开关，等待发现  
“IX801”可用设备



③ 在“可用设备”列表中找到要  
匹配的“IX801”设备，点击该设  
备进行蓝牙配对并确认



④ 在“已配对设备”列表中找到  
要连接的“IX801”设备，点击该  
设备进行蓝牙连接并确认，成功  
后会提示“连接成功”


## APP蓝牙连接

# APP蓝牙连接注意事项

1. 服务器开机前需要插好蓝牙模块，见“蓝牙模块连接示意图”，服务器开机后再插入蓝牙模块会造成连接失败
2. 启动手机DMCC APP前请打开手机蓝牙开关
3. 如果同时开机多台IX801H设备，APP需要根据设备蓝牙编号选择对应一致的设备连接。



APP中显示蓝牙编号位置见  
上图红框



服务器设备中显示蓝牙编  
号位置见上图红框

对应一致